



SONGESAND



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Français

ATTENTION

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble. **TOUJOURS** fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations antibasculement. Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

Español





ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija **SIEMPRE** este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.



1



118331

16x



101345

18x



105248

4x



146114


36x



119252

16x


119250



153548

158568

5x



10093081

16x




10093082

16x




6



158672 L

158674 L


6x



158672 R

158674 R




6x





158473

1x



2




329300




1




2




3




4




5




6




7




8







9




10











14





15


5x




119252
119250




16




17







19




20




21




22








24




25







27




4x




28




29




30








32



33







English

WALL ANCHORING GUIDE:

The hardware you should use to secure your chest of drawers to the wall depends on both the type of chest of drawers you have and your wall material.



Français


INSTRUCTIONS POUR FIXATION AU MUR : Le choix des fixations à utiliser pour fixer votre commode au mur dépend du type de commode et du matériau du mur.


Español

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE A LA PARED:

Elige los accesorios necesarios para fijar la cajonera a la pared en función del tipo de mueble y del material del que esté hecha la pared.















38





⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from falling objects. To reduce this risk, always use the correct way to use the product.	Enfants morts suite au dépassement d'un objet de l'intérieur du produit.	Han muerto niños por el exceso de objetos dentro del mueble.
• ALWAYS use the correct way to use the product.	• TOUJOURS utiliser les modes d'emploi recommandés.	• SIEMPRE utilizar los modos de empleo recomendados.
• NEVER use the product as a shelf, desk, or table.	• NE JAMAIS utiliser de TV sur ce produit.	• NUNCA poner sobre este mueble un TV o cualquier otro objeto.
• NEVER use the product as a shelf, desk, or table.	• NE JAMAIS utiliser de TV sur ce produit.	• NUNCA poner sobre este mueble un TV o cualquier otro objeto.
• NEVER use the product as a shelf, desk, or table.	• NE JAMAIS utiliser de TV sur ce produit.	• NUNCA poner sobre este mueble un TV o cualquier otro objeto.
• NEVER use the product as a shelf, desk, or table.	• NE JAMAIS utiliser de TV sur ce produit.	• NUNCA poner sobre este mueble un TV o cualquier otro objeto.









34 → 1

